

Erstatter: 2010-02-24

Dato: 2012-07-18

Casco Aqua Stop 3635

Vanntett, fleksibel membran. Brukes under keramiske fliser på gulv og vegg. For å overbygge materialoverganger på gulv og vegg, samt i hjørner ved rørgjennomføringer og sluk. Kan brukes på betong, puss, lettbetong, gipsplater, sparklede flater mm. Aqua Stop er godkjent av Fagrådet for Våtrom (FFV), og har NBI Teknisk godkjenning nr 2162.

- Til innendørs bruk
- Under keramiske fliser i våtrom
- SD verdi 18,7 ved 0,5 mm tykkelse
- Smidig konsistens
- Lett å påføre med rull

TEKNISK DATA

Basis:	Dispersjonsbasert membran
Emballasje:	1 liter, 5 liter, 10 liter
Farge:	Lys grå
Densitet:	1580 kg /m ³
Tørketid:	Vegg: Første strøk: 1 - 3 timer Påfølgende strøk: 12 timer Gulv: Gangbar etter ca 12 timer
Påføringstemp.:	Min +5°C. Best mellom + 10°C og + 25°C
Tykkelse:	0,5 mm på vegg 1,0 mm på gulv
Forbruk:	1.4 kg/m ² ved 0,5 mm tykkelse. 2.8 kg/m ² ved 1 mm tykkelse.
Verktøy:	Rulle og pensel
Oppbevaring:	12 mndr, frostfritt i uåpnet emballasje.

BRUKSANVISNING

GENERELT

Se brosjyren WetStop system for utfyllende veiledning, generell informasjon og bilder for hele oppbyggingen av våtrom.

I hardt belastede områder som offentlige bygg, terrasser og murte konstruksjoner anbefales Casco Wetblock.

Casco AquaStop er kun til innendørs bruk, utvendig anbefales Casco Wetblock.

UNDERLAG

Underlaget skal være fast, rent og fritt for løse partikler. Sterkt sugende underlag primes med Casco Primer 3698. Ujevne underlag primes med Casco Primer 3698 og sparkles med Casco Kombi Rapid gulvsparkel eller andre Casco sparkelprodukter.

PÅFØRING

Rør godt om før bruk

Alle flater i våtsonene må behandles med AquaStop flytende membran. I mindre våtrom må alle flatene betraktes som våt sone. Påfør først et strøk med rull eller pensel i hjørner, over bevegelige fuger og rundt overganger til sluk.

Monter Casco Wetstop tettebånd, inner- og ytterhjørner, rørmansjetter og slukmansjett i membranen mens membranen er våt. Pass på å fjerne luftlommer etc. Deretter påføres AquaStop.

Ved skjøter anbefales det overlapp på ca 5 cm.

Anbefalt totalt forbruk ca 1,35 kilo pr. m². Ifølge teknisk godkjenning skal det brukes 2,8 kg pr m² for å følge våtromsnormen Etter en tørketid på 12 timer kan 2. strøk påføres med Casco AquaStop.

Når strøkene er tørket er de klare for flissetting med et vannfast lim f.eks. Casco Multifix 4141 eller Casco MultiFix Premium 3765.

TILBEHØR WETSTOP SYSTEMET

Wetstop Tettebånd SH 120mm x 15m, 3780
Wetstop Tettebånd SH 120mm x 30m, 3781

Wetstop Tettebånd KL 120mm x 15m, 3797
Wetstop Tettebånd KL 120mm x 30m, 1798

Wetstop PC Innerhjørne, 6347
Wetstop PC-E Ytterhjørne, 6348

Wetstop MP Rørmansjett 10- 24mm, 6380
Wetstop MP Rørmansjett 32- 60mm, 6381
Wetstop MP Rørmansjett 70-125mm, 6382

Wetstop MG Slukmansjett 370 x 370mm, 3626 og 3646.

Casco Våtromsilikon eller Casco AquaSeal.

HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen
Helsefare: Ingen

Produktet er vurdert ikke merkepliktig
Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Håndtering/Rengjøring:

Generelt bør god renslighet overholdes.
Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Skyll øyeblikkelig med vann ved øyekontakt og kontakt lege.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Verktøy rengjøres med varmt vann før membranen er herdet.
Herdet membran fjernes mekanisk.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no