

Nostalglo

Lantern Portable Bluetooth Speaker



User Manual

Kullanım Kılavuzu / Gebrauchsanweisung / Manuel D'instruction / Manual del Usuario /
???????????? ?? ????????????????? / ????????????????? ?? ????????????? / εγχειρίδιο ψρίσυη /
دليل التعل یمات

Thank you for choosing ttec.

ttec'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Danke, dass Sie sich für ttec entschieden haben.

Merci d'avoir choisi ttec.

Gracias por elegir ttec.

Радийемо, вибравши ttec.

Συγχαρητήρια, για το ttec.

Σας εφψαρισουόμε Σοφ εΣιλήξαυε υην ttec.

شكرا لك على اختيار ttec.

OUR STORY

Born in 1995 in Istanbul, ttec is a global technology brand offering a wide range of well-designed, quality and innovative products at affordable prices with outstanding customer service to beautify people's lives.

ttec meets with its customers in 22.000+ stores in 20+ countries. The number of ttec products reached their customers worldwide exceeds 100 million.




Keşfet / Entdecken Sie / Découvrez / Descubrir / 发现 / 发现 / Ανακαλύψτε / اكتشاف

غطاء مصباح قابل للنفك

القَتِيلُ

زُر التَّشْغِيل-الإيقاف/زُر تحويل الوضع



Discover

Keşfet / Entdecken Sie / Découvrez / Descubrir / 探索 / 发现 / Ανακαλύψτε / اكتشاف

④ Play-Pause Button Oynatma-Durdurma Düğmesi Play/Pause-Taste Bouton lecture-pause Botón de reproducción y pausa Παύση / Επόμενο τραγούδι Σταμάτησε / Επόμενο τραγούδι Παύση / Επόμενο τραγούδι زر تشغيل وإيقاف	⑤ Volume Up/Next Song Ses Yükseltme/Sonraki Şarkı Lauter/Nächstes Lied Augmenter le volume/Chanson suivante Subir volumen/Siguiente canción Ποιότητα ήχου / Επόμενο τραγούδι Ποιότητα ήχου Ήχος / Επόμενο τραγούδι / Ποιότητα ήχου Ένταση ήχου / Επόμενο τραγούδι زر رفع الصوت / الأغنية التالية	⑥ Volume Down/Previous Song Ses Azaltma/Önceki Şarkı Leiser/Vorheriger Song Baisser le volume/Chant précédent Bajar volumen/Canción anterior Ήχος / Προηγούμενο τραγούδι Ποιότητα ήχου Μείωση ήχου / Προηγούμενο τραγούδι Μείωση ήχου / Προηγούμενο τραγούδι زر خفض الصوت / الأغنية السابقة
⑦ LED Light Button LED Işık Tuşu LED-Licht-Taste Bouton avec témoin LED Botón de la luz LED Ποιότητα ήχου / Ποιότητα ήχου Σταμάτησε / LED Ποιότητα ήχου Κοφμύι λφψνίας LED زر مصباح LED	⑧ Micro SD Card Input Micro SD Kart Girişi Micro SD-Karten-Eingang Port pour carte Micro SD Entrada de tarjeta Micro SD Μικρο SD Κάρτα Ποιότητα ήχου Micro SD Μικρο SD Κάρτα Ποιότητα ήχου SD Ποιότητα ήχου Είσοδος κέρυας Micro SD منفذ بطاقة Micro SD	⑨ Bluetooth Indicator Bluetooth Göstergesi Bluetooth-Anzeige Voyant Bluetooth Indicador de Bluetooth Υποδείκτης Bluetooth Bluetooth Ποιότητα ήχου Ένδειξη Bluetooth Bluetooth مؤشر

⑩ LED Battery Indicator

LED Pil Göstergesi

LED-Batterieanzeige

Témoin LED de charge de batterie

Indicador LED de la batería

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

LED XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX

مؤشر LED للبطارية

⑪ USB-C Charging Input

USB-C Şarj Girişi

USB-C-Ladebuchse

Entrée de Chargement USB-C

Entrada de Carga USB-C

USB-C XXXXXXX XXX XXXXXXXXX

USB-C XXXX XX XXXXXXXXXXXX

Είσοδος φόρτισης USB-C

مدخل شاحن USB-C

In The Box

Paket İçeriği / In der Box / Dans la boîte / Dans la boîte / 配件 / 配件 / 5 配件 / Συη Σφσκεφαστῖα في النبة



Nostal glo




60cm USB-A – USB-C Cable



User Manual

Kullanım / Wie man Benutzt / Comment Utiliser / Modo de uso / جہاز کا استعمال / 如何操作 / 如何使用 / Πως να χρησιμοποιήσετε / كيفية استخدام

Eşleştirme / Paarung / Raccordement / Emparejamiento / Párosítás / Párosítás / Συζευξη / الاقتران



Telefonunuzun Bluetooth menüsünden Nostalglo'yu seçin ve telefonunuzla eşleştirin.

Wählen Sie Nostalglo aus dem Bluetooth-Menü Ihres Telefons und koppeln Sie es mit Ihrem Telefon.

Choisissez Nostalglo dans le menu Bluetooth de votre téléphone et coupez-le avec votre téléphone.

Elija Nostalglo en el menú de Bluetooth de su teléfono y empareje con su teléfono.

Бүтээгдэхүүн Nostalgie Bluetooth-аар хэрэгсэлтэй хэрэгсэлтэй хэрэгсэлтэй хэрэгсэлтэй хэрэгсэлтэй.

Has Bluetooth? ☐ Yes ☐ No ☐ N/A Nostalglo is ☐ Yes ☐ No ☐ N/A

Σιλήξτε Nostalgie ασύρματο μενού Bluetooth υποηλεκτρονικών σας και Στραγματοστοίσε συζέφξη με υποηλεκτρονικό σας.

اختر Nostalgio من قائمة Bluetooth بجهازك وقم بعمل الاقتران مع هاتفك.



Speaker will auto-connect with the last device after turned on.

Hoparlör açıldığında otomatik olarak son bağlı olduğu cihaza bağlanır.

Lautsprecher stellt nach dem Einschalten automatisch eine Verbindung mit dem letzten Gerät her.

Le haut-parleur se connectera automatiquement au dernier appareil après sa mise sous tension.

El altavoz se conectará automáticamente con el último dispositivo después de encenderlo.

جهازك سوف يتصل تلقائياً بالآخر جهاز متصل به بعد تشغيله.

Блаuetooth-аппарат автоматически соединится с последним устройством, к которому он был подключен, после включения.

تلقائياً.

سوف يتصل مكبر الصوت تلقائياً بآخر جهاز اتصل به بعد تشغيله .



Press the on/off button twice at the same time to disconnect from Bluetooth.

Bluetooth bağlantısını kesmek için açma/kapama tuşuna aynı anda 2 kere basın.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal gleichzeitig, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.

Appuyez deux fois simultanément sur le bouton Marche/Arrêt pour vous déconnecter du Bluetooth.

Pulsa al mismo tiempo dos veces el botón de encendido/apagado para desconectar Bluetooth.

Bluetooth-аппарат отключится, если одновременно нажать 2 раза кнопку включения/выключения Bluetooth.


Bluetooth-аппарат отключится, если одновременно нажать 2 раза кнопку включения/выключения Bluetooth.

Bluetooth.

اضغط على زر التشغيل/الإيقاف مرتين في آن واحد لفصل الاتصال بـ Bluetooth.

Connecting Two Nostal glo

İki Nostal glo'nun Bağlanması / Verbinden von zwei Nostal glo / Connecter deux Nostal glo / Conexión de dos Nostal glo / P۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞ Nostal glo / P۞۞۞۞۞۞۞۞ ۞۞ ۞۞۞ Nostal glo / Συνδεση δύο Nostal glo Nostal glo توصيل اثنين من مكبرات صوت





Press the +/- buttons of a Nostal glo's at the same time. When the lights of one speaker will begin to flash and the light of the other will turn on completely you will hear the connection tone.

Nostal glo'nun +/- tuşlarına aynı anda basın. Hoparlörlerden bir tanesinin ışığı yanıp sönerken diğerininki tamamen yandığında bağlantı sesini duyacaksınız.

Drücken Sie gleichzeitig die +/- Tasten eines Nostal glo. Wenn die Lichter an einem Lautsprecher zu blinken beginnen und das Licht am anderen Lautsprecher vollständig aufleuchtet, hören Sie den Verbindungston.

Appuyez simultanément sur les boutons +/- d'un Nostal glo. Lorsque le voyant de l'un des haut-parleurs se met à clignoter et que celui de l'autre s'allume complètement, vous entendrez la tonalité de connexion.

Presione los botones +/- de un Nostal glo al mismo tiempo. Cuando las luces de uno de los altavoces comiencen a parpadear y la luz del otro quede encendida de forma continua, se escuchará el tono de conexión.

Нодолго одновременно нажимайте +/- на Nostal glo. Когда один из светодиодов начнет мигать, а другой загорится постоянно, вы услышите сигнал соединения.


Ματαυτόχρονα πατάτε τα +/- κουμπιά του Nostal glo. Όταν ένας από τους φωτισμούς αρχίσει να κλατάνει, ενώ ο άλλος είναι συνεχώς ανάφλεkt, θα ακούσετε τον ήχο σύνδεσης.

Παύσιμε υαφύψφωνα υα κοφμσίε +/- ενύς Nostal glo's. Όταν υα φαυα υοφ ενύς ηψείοφ αρψίσοφν να αναβοσβίνοφν και υο φάς υοφ έλλοφ ανέωει ενυελας, θα ακούσευε υον ύνο σύνδεσης.

اضغط على أزرار +/- الخاصة بجهاز Nostal glo في نفس الوقت. عندها سيبدأ ضوء أحد الجهازين بالوميض بينما يضيء الآخر بالكامل، وستسمع نغمة الاتصال.

Charge

Şarj Edin / Paarung / Charge / Carga / Sạc / Sạc / Φύρσιση / الشحن



%0-%20

The red light flashes
Kırmızı ışık yanıp söner



%99

The red light solids on
Kırmızı ışık sabit yanar







%100

The light off
Işık kapanır



Kontrol Tuşları / Bedienknöpfe / Boutons de contrôle / Botones de control / җаваблар ыңгырлар / Στρώματα στρώματα /
Κομμιέ Ελήγψοφ / أزرار التحكم

			
On/Off Açma/Kapama Einschalten/Ausschalten Marche/Arrêt Encendido/apagado Битти/Битти Битти/Битти Ενεργοποιημένο/Ασενεργοποιημένο تشغيل / إيقاف	Play/Pause Oynatma/Durdurma Wiedergabe/Pause Lecture/Pause Reproducir/Pausar Битти/Битти/Битти Битти/Битти Ойыт/Ойыт الإيقاف المؤقت / التشغيل	Next Sonraki Weiter Suivant Siguiente Γότι Ρότι Εξόμενο التالي	Previous Önceki Zurück Précédent Previo Μότι Ομότι Προηγόμενο السابق

Control Buttons

Kontrol Tuşları / Bedienknöpfe / Boutons de contrôle / Botones de control / J????? ?????????? / Σ????? ?? ?????????? /
Κομmissιέ Ελήγψοφ / أزرار التحكم

		
Volume Up Ses Yükseltme Lauter Monter le Son Sube el Volumen ↑????????? ????????? ↑?????????? ?? مفتاح رفع الصوت	Volume Down Ses Azaltma Leiser Volumen Baisser le Volume Bajar Volumen ↓????????? ????????? M?????????? ?? مفتاح خفض الصوت	Mode Conversion Button (Bluetooth-Micro SD) Mod Değiştirme Tuşu (Bluetooth-Micro SD) Modus-Umschalttaste (Bluetooth-Micro SD) Bouton Mode conversion (Bluetooth-Micro SD) Botón de conversión de modo (Bluetooth-Micro SD) J????? ?????????????? ?????? (Bluetooth-Micro SD) Σ????? ?? ?????????????? ?? ????? (Bluetooth-Micro SD) زر تحويل الوضع (Bluetooth-Micro SD)

Kontrol Tuşları / Bedienknöpfe / Boutons de contrôle / Botones de control / җаваблар җаваблар җаваблар / ΣΤΕΡΕΟ 22 2222222222 /
Κοφυσίε Ελήγψοφ / أزرار التحكم



x1



Ⓛ 85

LED Işık Ayarlaması
LED-Lichteinstellung
Réglage de l'éclairage LED
Ajuste de luz LED

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7777777777

ΠΡΟΤΥΠΟΤΗΤΑ ΣΤΗ LED ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

تعدیل إضاءة LED

- Sifirlama
- Zurücksetzen
- Réinitialisation
- Reiniciar

PREP

XXXXXXXXXXXX

ΕΣΑΝΑΦΟΡΕ

إعادة ضبط الجهاز

Specifications

Özellikler/Spesifikation / Caractéristiques / Especificaciones / **Свойства** / **특성** / **Θα** / **Προδιαγραφή** / **المواصفات**

	Bluetooth Version	v5.3
	Battery Life	~ 24 hours (Light Off) (50% Volume)
	LED Light Battery Life	~ 10 hours (Speaker Off) (50-60% Lightness)
	Dimensions	10.3*10.3*27.7 cm
	Weight	580 gr
	Operating Distance	~ 10 meters
	Charging Time	~ 4 hours

ΔΙΚΚΑΤ / ACHTUNG / ATTENTION / ATENCIÓN / БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ / БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ / ΠΡΟΣΟΧΗ / تحذير





This product complies with the radio interference requirements of the European Union.

Bu ürün, Avrupa Birliği'nin radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft an Funkstörungen.

Ce produit est conforme aux exigences de la Communauté européenne en matière d'interférence radio.

Este producto cumple con los requisitos de interferencia de radio de la Unión Europea.

Γεγονός παραμένει παρατηρήσιμο/αποδεκτό/απορριψιμό με την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

Следует рассмотреть возможность дальнейшего использования или утилизации в зависимости от соответствия требованиям Директивы 2014/53/ЕС.

Αφού υο Σροϊύν σφμμορφανευαι με υις ασαιυίσεις ραδιοΣαρεμβολίς υης ΕφράΣαϊκίς Κοινύυηυας.

يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية لجميع التوجيهات الأوروبية بخصوص معدات الاتصالات التلفزيونية والرادوية



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılmaması ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Doğru şekilde elden çıkarma ve geri dönüşüm, doğal kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olur. Bu ürünün atılması ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için yerel belediyenize, imha servisine veya bu ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde, dem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers et qu'il doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. L'élimination et le recyclage appropriés aident à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre centre de recyclage ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como basura doméstica y debe entregarse en una instalación de recolección adecuada para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su municipio local, el servicio de limpia o la tienda donde compró este producto

Γιατί αυτό το προϊόν περιέχει, ή μπορεί να περιέχει, ορισμένα υλικά που είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν ή να επεξεργαστούν με τα συνηθισμένα απόβλητα οικιακής χρήσης. Η σωστή διαχείριση και ο έλεγχος της απόβλητης ουσίας είναι σημαντικές για την προστασία των φυσικών πόρων, της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόβλητη ουσία και το recycling του προϊόντος, επικοινωνήστε με την τοπική σας κοινότητα, το κέντρο ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Γιατί αυτό το προϊόν περιέχει ορισμένα υλικά που είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν ή να επεξεργαστούν με τα συνηθισμένα απόβλητα οικιακής χρήσης.

Como este producto, o puede contener, algunos materiales que no se pueden reciclar o procesar fácilmente con los residuos domésticos, la gestión y el control de los residuos es importante para proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre los residuos y el reciclaje del producto, comuníquese con su municipio local, el servicio de limpieza, o la tienda donde compró este producto.

Αφού το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδίδεται σε κατέλληλη εγκατάσταση σφλογής για ανακύκλωση. Η σάσι ασύρριωη και ανακύκλωση βοηθή στην προσωασία εάν φφικαν Σύράν, της ανθραξίνης φγείας και υοφ Σεριβέλλονυος. Για Σερισύυερες Σληροφορίες σψευικέ με την ασύρριωη και την ανακύκλωση αφουού υοφ Σροϊύνυος, εΣικοινάνίσυε με τον υοΣικύ δίμο, την φσηρεσία αΣοκομιδής ί με το καυέσυημα ασύ το οΣοίο αγοράσαυε αφού το Σροϊύν.

تعني هذه العلامة أنه لا يجب التخلص من هذا المنتج بأي بطاريات يتضمنها مع النفايات المنزلية، ويجب تسليمه إلى مركز تجميع مناسب لإعادة تدويره. يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات حول طريقة التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالبلدية المحلية أو وحدة تصريف النفايات أو المتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.

Bakım, Onarım ve Tüketici Hakları

- Ürün müşteri tarafından yapılacak özel bir bakım gerektirmemektedir.
- Arıza durumunda teknik servise veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.
- Cihazınızın kullanım ömrü 3 yıldır.
- Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.

İthalatçı/Üretici Firma

Ünvan: TESAN İletişim AŞ
Adres: Çobançeşme Mah. Bilge 1 Sokak
No: 17 34196 Bahçelievler / İstanbul
Telefon: 0850 222 8832

Declaration of Conformity Uygunluk Beyanı

You can access the declaration of conformity from the link below.
Uygunluk beyanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

<https://www.hellottec.com/declarationofconformity>
<https://www.tesan.com.tr/uygunlukbeyani>

Tüm yetkili servis adreslerine Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Serbis Bilgi Sistemi" nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir. Güncel yetkili servis iletişim bilgilerine www.ttec.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

GARANTİ BELGESİ

Bu belge, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununa ait Garanti Belgesi Yönetmeliği esasları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İthalatçı/Üretici Firma

Unvan: Tesan İletişim AŞ

Adres: Çobançeşme Mah. Bilge 1 Sokak No: 17 34196 Bahçelievler / İstanbul

Telefon: 0850 222 8832

YETKİLİ SATICININ

Ünvanı :

Adresi :

Tel :Faks.....

E-mail :

Fatura Tarihi ve No :

YETKİLİ SATICININ
(İmza, kaşesi)**TESLİM ALAN**
(İmza)**MALIN**

Cinsi : LED Fenerli Taşınabilir Kablosuz Bluetooth

Hoparlör

Markası : ttec

Model İsmi : Nostalglo

Model No* : 2BH16B

Bandrol ve Seri No :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Garanti Süresi : 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ

*Model numaralarının yanında bulunan harfler renk tanımlamalarını gösterir.

TESAN İLETİŞİM AŞFirma Yetkilisinin
İmza ve Kaşesi**TESAN İLETİŞİM A.Ş.**


with♥ from ttec

www.hellottec.com