

GoMic Mini

Plug&Play Universal Wireless
Lav Microphone Kit



User Manual

Kullanım Kılavuzu / Gebrauchsanweisung / Manuel D'instruction / Manual del Usuario /
инструкция по эксплуатации / ръководство за употреба / εγχειρίδιο χρήστη /
دليل التشغيل

Thank you for choosing ttec.

ttec'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Danke, dass Sie sich für ttec entschieden haben.

Merci d'avoir choisi ttec.

Gracias por elegir ttec.

Спасибо, что выбрали ttec.

Благодарим ви, че избрахте ttec.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ttec.

شكرا لك على اختيار ttec.

OUR STORY

Born in 1995 in Istanbul, ttec is a global technology brand offering a wide range of well-designed, quality and innovative products at affordable prices with outstanding customer service to beautify people's lives.

ttec meets with its customers in 22.000+ stores in 20+ countries. The number of ttec products reached their customers worldwide exceeds 100 million.



Discover

Keşfet / Entdecken Sie / Découvrez / Descubrir / исследовать / Откройте / Ανακαλύψτε / اكتشف

① Charging Box

Şarj kutusu / Ladestation / Boîtier de chargement / Caja de carga / Коробка для зарядки / Кутия за зареждане / Κουτί φόρτισης / صندوق الشحن

② LED Battery Indicator

LED Pil Gösterge / LED-Batterieanzeige / Témoin LED de charge de batterie / Indicador LED de la batería / Светодиодный индикатор заряда аккумулятора / LED индикатор за батерията / Ένδειξη μπαταρίας LED / مؤشر LED للبطارية

③ USB-C Input


USB-C Şarj Girişi / USB-C-Eingang Im Lieferumfang enthalten / Entrée USB-C Dans la boîte / Entrada USB-C Contenido / Вход USB-C Комплектация / USB-C вход В кутията / Είσοδος USB-C Στη συσκευασία / مدخل USB-C في العبوة

④ On-Off Button

Açma-Kapama Tuşu / Ein Aus-Taste / Bouton Marche-Arrêt / Botón de encendido y apagado / Кнопка включения/выключения / Бутон за включване и изключване / Бутон за включване и изключване / Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης / زر التشغيل/الإيقاف

⑤ Multi Function Button

Çoklu Fonksiyon Tuşu / Multifunktionstaste / Bouton multifonction / Botón multifunción / Многофункциональная кнопка / Многофункционален бутон / Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών / زر متعدد الوظائف



⑥ Microphone Core

Mikrofon Merkezi / Mikrofonkern / Tête du microphone / Núcleo del micrófono / Сердцевина микрофона / Глава на микрофона / Κάψα μικροφώνου / قلب الميكروفون

⑦ Connection LED Indicator

Bağlantı LED Göstergesi / LED-Anzeige für Verbindung / Témoin LED de connexion / LED indicador de conexión / Светодиодный индикатор подключения / LED индикатор за свързване / Ενδεικτική λυχνία LED σύνδεσης / مؤشر LED للاتصال

⑧ Noise Reduction LED Indicator


Gürültü Engelleme LED Göstergesi / LED-Anzeige für Rauschunterdrückung / Témoin LED de réduction du bruit / LED indicador de reducción de ruido / Светодиодный индикатор шумоподавления / LED индикатор за намаляване на шума / Ενδεικτική λυχνία LED μείωσης θορύβου / مؤشر LED لتقليل الضوضاء

⑨ Reverberation Mode LED Indicator

Yankılanma Modu LED Göstergesi / LED-Anzeige für Nachhallmodus / Témoin LED du mode Réverbération / LED indicador de modo de reverberación / Светодиодный индикатор режима реверберации / LED индикатор за режим на реверберация / Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας αντήχησης / مؤشر LED لوضع الصدى

⑩ Clips

Klips / Clips / Clips / Clips / Зажимы / Клипс / Κλιπ / مشابك



11 USB-C Input

USB-C Giriş / USB-C-Eingang / Entrée USB-C / Entrada USB-C / USB-C Вход / USB-C вход / Είσοδος USB-C / USB-C إدخال

12 USB-C Charging Port


USB-C Şarj Girişi / USB-C-Ladeanschluss / Port de charge USB-C / Puerto de carga USB-C / Порт зарядки USB-C / USB-C порт за зареждане / Θύρα φόρτισης USB-C / USB-C منفذ شحن

13 Volume Up

Ses Yükseltme / Lauter / Augmenter Le Volume / Subir Volumen / Увеличение громкости / Увеличаване на звука / Αύξηση έντασης ήχου / مفتاح رفع الصوت

14 Volume Down

Ses Azaltma / Lautstärke Runter / Baisser le Volume / Bajar Volumen / Убавить звук / Намали звука / Χαμήλωσε το / خفض الصوت



15 Microphones Volume Level Indicator

Mikrofon Ses Düzeyi Göstergesi / Lautstärkeanzeige der Mikrofone / Indicateur de niveau du volume des microphones / Indicador de nivel de volumen de los micrófonos / Индикатор уровня громкости микрофонов / Индикатор за нивото на силата на звука на микрофоните / Ενδεικτική λυχνία έντασης ήχου μικροφώνων / مؤشر مستوى صوت الميكروفونين

16 Microphone 1 Connection Indicator

Mikrofon 1 Bağlantı Göstergesi / Mikrofon 1 Verbindungsanzeige / Indicateur de connexion du microphone 1 / Indicador de conexión del micrófono 1 / Индикатор подключения микрофона 1 / Индикатор за свързване на микрофон 1 / Ενδεικτική λυχνία σύνδεσης μικροφώνου 1 / مؤشر اتصال الميكروفون 1 / 1

17 Microphone 2 Connection Indicator

Mikrofon 2 Bağlantı Göstergesi / Mikrofon 2 Verbindungsanzeige / Indicateur de connexion du microphone 2 / Indicador de conexión del micrófono 2 / Индикатор подключения микрофона 2 / Индикатор за свързване на микрофон 2 / Ενδεικτική λυχνία σύνδεσης μικροφώνου 2 / مؤشر اتصال الميكروفون 2 / 2

In The Box

Paket İçeriği / In der Box / Dans la boîte / Dans la boîte / Что в коробке / В кутията / Στη Συσκευασία / في العلبة



USB-C Charging Box



2 x Microphone



USB-C Receiver



Lightning Converter



USB-A – USB-C Cable



Carrying Pouch



User Manual

How to Use

Kullanım / Wie man Benutzt / Comment Utiliser / Modo de uso / Как использовать / Как да използвате /

Πώς να χρησιμοποιήσετε / كيفية استخدام

Pairing

Eşleştirme / Paarung / Raccordement / Emparejamiento / Сопряжение / Сдвояване / Σύζευξη / الاقتران



To turn on the microphones, remove them from the charging case, the blue light starts flashing slowly.

Mikrofonları açmak için şarj kutusundan çıkardığınızda mavi ışık yavaşça yanıp sönmeye başlar.

Um die Mikrofone einzuschalten, nehmen Sie sie aus dem Ladehülle, woraufhin die blaue LED langsam zu blinken beginnt.

Pour mettre en marche les microphones, retirez-les du boîtier de charge. Le voyant bleu se met à clignoter lentement.

Para encender los micrófonos, retíralos del estuche de carga. La luz azul comenzará a parpadear lentamente.

Чтобы включить микрофоны, извлеките их из зарядного кейса, синий индикатор начнет медленно мигать.

За да включите микрофоните, извадете ги от кутията за зареждане, синята лампичка започва да мига бавно.

Για να ενεργοποιήσετε τα μικρόφωνα, αφαιρέστε τα από τη θήκη φόρτισης. Η μπλε λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει αργά.

لتشغيل الميكروفونين، أخرجهما من علبة الشحن، سيبدأ الضوء الأزرق بالوميض ببطء.



When the receiver is removed from the charging case and plugged into the phone, it automatically enters pairing mode and the led indicator starts flashing blue.

Alıcı şarj kutusundan çıkartılarak telefona takıldığında otomatik olarak eşleştirme moduna geçer ve led gösterge mavi renkte yanıp sönmeye başlar.

Wenn der Empfänger aus der Ladehülle genommen und an das Telefon angeschlossen wird, wechselt er automatisch in den Kopplungsmodus und die LED-Anzeige beginnt, blau zu blinken.

Lorsque le récepteur est retiré du boîtier de charge et branché sur le téléphone, il entre automatiquement en mode d'appairage et le témoin LED se met à clignoter en bleu.

Cuando el receptor se extrae del estuche de carga y se conecta al teléfono, entra automáticamente en modo de emparejamiento y el LED indicador empieza a parpadear en azul.

Когда приемник извлекается из зарядного кейса и подключается к телефону, он автоматически переходит в режим сопряжения, а светодиодный индикатор начинает мигать синим цветом.

Когато приемникът се извади от кутията за зареждане и се включи в телефона, той автоматично влиза в режим на сдвояване и LED индикаторът започва да мига в синьо.

Όταν ο δέκτης αφαιρεθεί από τη θήκη φόρτισης και συνδεθεί στο τηλέφωνο, εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης και η ενδεικτική λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

عند إزالة جهاز الاستقبال من علبة الشحن وتوصيله بالهاتف، فإنه يدخل تلقائيًا في وضع الاقتران ويبدأ مؤشر LED في الوميض باللون الأزرق.





When pairing is successfully completed, the blue light on the receiver and microphones will be on steady and ready for shooting.

Eşleştirme başarıyla tamamlandınca alıcı ve mikrofonlarda ki mavi ışık sabit yanar ve çekim için hazır olur.

Wenn die Kopplung erfolgreich abgeschlossen ist, leuchtet die blaue LED am Empfänger und an den Mikrofonen dauerhaft und sie sind bereit für die Aufnahme.

Une fois l'appairage terminé avec succès, le voyant bleu du récepteur et des microphones s'allume en continu, indiquant que la prise de vue peut être effectuée.

Cuando se complete el emparejamiento, la luz azul del receptor y de los micrófonos quedará fija, y el sistema estará listo para grabar.

После успешного сопряжения синий индикатор на приемнике и микрофонах будет гореть постоянно, и устройства будут готовы к съемке.

Когато сдвояването е завършено успешно, синята лампичка на приемника и микрофоните ще свети постоянно и ще са готови за снимане.

Όταν η σύζευξη ολοκληρωθεί με επιτυχία, η μπλε λυχνία στον δέκτη και τα μικρόφωνα θα είναι σταθερά αναμμένη και έτοιμη για λήψη.

عند اكتمال الاقتران بنجاح، سيثبت الضوء الأزرق الموجود على جهاز الاستقبال والميكروفونين، وسيكونون جاهزين للتصوير.



If there is no connection for 3 minutes, it automatically shut down.

3 dakika boyunca hiçbir bağlantı gerçekleşmez ise otomatik kapanmaktadır.

Besteht 3 Minuten lang keine Verbindung, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

En l'absence de connexion pendant 3 minutes, s'éteint automatiquement.

Si no se establece conexión en 3 minutos, el sistema se apaga automáticamente.

Если в течение 3 минут нет соединения, устройство автоматически отключается.

Ако няма връзка в продължение на 3 минути, устройството се изключва автоматично.

Αν δεν υπάρχει σύνδεση για 3 λεπτά, γίνεται αυτόματα απενεργοποίηση.

في حال عدم وجود اتصال لمدة 3 دقائق، فسيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا

Charge

Şarj Edin / Paarung / Charge / Carga / Зарядка / Зареждане / Φόρτιση / الشحن

Charging the Charging Box

Şarj Kutusunun Şarj Edilmesi

Aufladen der Ladebox

Chargement du boîtier de chargement


Carga de la caja de carga

Зарядка зарядного устройства

Зареждане на кутията за зареждане

Φόρτιση του κουτιού φόρτισης

شحن صندوق الشحن



%0-%99
The Green
Light Blinks



%0-%100
The Green Light
Steady On



Charging the Microphones

Mikrofonların Şarj Edilmesi

Die Mikrofone aufladen

Chargement des microphones


Cargando los micrófonos

Зарядка микрофонов

Зареждане на микрофоните

Φόρτιση των μικροφώνων

شحن الميكروفونات



%0-%99
The Green Light
Steady On



%100
The Light
Off




How to Check the Battery Level

Pil Seviyesi Nasıl Kontrol Edilir / Wie Man Den Akkustand Überprüft /

Comment Vérifier Le Niveau De Batterie / Cómo Verificar el Nivel de la Bateria

Как Проверить Уровень Заряда Батареи / Как Да Проверите Нивото На Батерията /

Πως Να Ελέγξετε το Επίπεδο Φόρτισης Της Μπαταρίας / كيفية التحقق من مستوى شحن البطارية



				0%-24%
				25%-49%
				50%-74%
				75%-100%

Charge the phone via the USB-C charging port on the receiver

Telefonun alıcı üzerindeki USB-C şarj girişi üzerinden şarj edilmesi

Lade das Telefon über den USB-C-Ladeanschluss am Empfänger auf

Chargez le téléphone via le port de charge USB-C du récepteur


Carga el teléfono a través del puerto de carga USB-C del receptor

Зарядите телефон через порт USB-C на приёмнике

Заредете телефона чрез USB-C порта за зареждане на приемника

Φορτίστε το τηλέφωνο μέσω της θύρας φόρτισης USB-C του δέκτη

الموجود على جهاز الاستقبال USB-C اشحن الهاتف عبر منفذ شحن



Control Buttons

Kontrol Tuşları / Bedienknöpfe / Boutons de contrôle / Botones de control / Кнопки управления /
Бутони за управление / Κουμπιά Ελέγχου / أزرار التحكم

Microphones / Mikrofonlar / Mikrofone / Microphones / Micrófonos / Микрофоны / Микрофони / Μικρόφωνα / الميكروفونات

			
On/Off Açma/Kapama Ein/Aus Marche/Arrêt Encendido/Apagado Включение/Выключение Вкл./Искл. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ایقاف / تشغيل	Noise Reduction Mode Gürültü Engelleme Modu Rauschunterdrückungsmodus Mode Réduction des bruits Modo de reducción de ruido Режим шумоподавления Режим на намаляване на шума Λειτουργία μείωσης θορύβου وضع تقليل الضوضاء	Mute Mode Sessize Alma Modu Stummschaltungsmodus Mode Mise en sourdine Modo silencio Беззвучный режим Режим без звук Λειτουργία σίγασης وضع كتم الصوت	Reverberation Mode Yankılanma Modu Nachhallmodus Mode Réverbération Modo Reverberación Режим реверберации Режим на реверберация Λειτουργία αντήχησης وضع صدی الصوت

Receiver / Alıcı / Empfänger / Récepteur / Receptor / Приёмник / Приемник / Δέκτης / جهاز الاستقبال



x1

On/Off

Açma/Kapama

Ein/Aus

Marche/Arrêt

Encendido/Apagado

Включение/Выключение

Вкл./Изкл.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

ایقاف / تشغيل

Volume Modes

Ses Düzeyi Modları

Lautstärkemode

Modes de volume

Modos de volumen

Режимы громкости

Режими на силата на звука

Λειτουργίες έντασης

أوضاع مستوى الصوت

Receiver LED Indicators / Ali LED Göstergeleri / Empfänger-LED-Anzeigen / Indicateurs LED du récepteur / Indicadores LED del receptor / Светодиодные индикаторы приёмника / LED индикатори на приемника / Ενδεικτικές λυχνίες LED του δέκτη / لجهاز الاستقبال LED مؤشرات

Volume Mode: Low

Ses Düzeyi Modu: Düşük

Lautstärkemodus: Niedrig

Mode de volume : Faible


Modo de volumen: Bajo

Режим громкости: Низкий

Режим на звука: Нисък

Λειτουργία έντασης: Χαμηλή

وضع مستوى الصوت: منخفض



The Green Light
Blinks Once



Volume Mode: Medium

Ses Düzeyi Modu: Orta

Lautstärkemodus: Mittel

Mode de volume : Moyen

Modo de volumen: Medio

Режим громкости: Средний

Режим на звука: Среден

Λειτουργία έντασης: Μεσαία

وضع مستوى الصوت: متوسط



The Green Light
Blinks Twice



Volume Mode: High

Ses Düzeyi Modu: Yüksek

Lautstärkemodus: Hoch

Mode de volume : Élevé


Modo de volumen: Alto

Режим громкости: Высокий

Режим на звука: Висок

Λειτουργία έντασης: Υψηλή

وضع مستوى الصوت: مرتفع



The Green Light Blinks
Three Times



Microphone LED Indicators / Mikrofon Led Göstergeleri / LED-Anzeigen am Mikrofon / Témoins LED du microphone / LED indicadores del micrófono / Светодиодные индикаторы микрофона / LED индикатори на микрофона / Ενδεικτικές λυχνίες LED μικροφώνου / الخاصة بالميكروفون LED مؤشرات

Noise Reduction Mode On

Gürültü Engelleme Modu Açık
Rauschunterdrückungsmodus aktiviert
Mode Réduction du bruit activé
Modo de reducción de ruido activado
Включен режим шумоподавления
Режимът за намаляване на шума е включен
Λειτουργία μείωσης θορύβου Ενεργοποιημένη
تشغيل وضع تقليل الضوضاء



The Blue Light
Steady On

Noise Reduction Mode Off

Gürültü Engelleme Modu Kapalı
Rauschunterdrückungsmodus deaktiviert
Mode Réduction du bruit désactivé
Modo de reducción de ruido desactivado
Режим шумоподавления выключен
Режимът за намаляване на шума е изключен
Λειτουργία μείωσης θορύβου Απενεργοποιημένη
إيقاف تشغيل وضع تقليل الضوضاء



The Green Light
Steady On

Mute Mode On

Sessize Alma Modu Açık

Stummschaltungsmodus aktiviert

Mode Mise en sourdine activé

Modo silencio activado

Включен беззвучный режим

Режимът без звук е включен

Λειτουργία σίγασης Ενεργοποιημένη

تشغيل وضع كتم الصوت



The Blue and Green
Light Blinks



Reverberation Mode On

Yankılanma Modu Açık

Nachhallmodus ein

Mode Réverbération activé

Modo reverberación activado

Включен режим реверберации

Режимът на реверберация е включен

Λειτουργία αντήχησης Ενεργοποιημένη

تشغيل وضع صدى الصوت



The Green
Light Blinks



Specifications

Özellikler/Spezifikation / Caractéristiques / Especificaciones / Технические характеристики / Характеристики /
Προδιαγραφές / المواصفات

MICROPHONE

Battery	3.7V/60mAh
Frequency Range	100hz-15khz
Compatible Devices	Telephone
Signal to Noise Ratio	≥ 58dB
Connection Type	2.4Ghz
Sound Delay	≤ 22ms
Noise Reduction	Supported
Reverberation	Supported
Dimensions	2.8*1.8*1.7cm
Weight	5 Grams
Charging Time	1.5 hours
Working Time	6 hours
Operating Distance	30 meters

RECEIVER

Transmission Protocol	2.4Ghz Dual Channel
Dimension	3.1*1.7*0.9cm
Weight	3.85 grams

CHARGING BOX

Battery	DC 3.7V/250mAh (supports fast charging adapter)
Input	USB-C 5V/1A
Dimensions	7.1*4.7*3.1cm
Weight	44 grams
Charging Time	2 hours
Working Time	12 hours

ATTENTION

ΔΙΚΚΑΤ / ACHTUNG / ATTENTION / ATENCIÓN / ВНИМАНИЕ / ВНИМАНИЕ / ΠΡΟΣΟΧΗ / تحذيرات



Do not expose to liquids.

Sıvı ile temas ettirmeyin.

Nicht mit Flüssigkeiten in Berührung bringen

Ne pas exposer aux liquides.

No exponer a líquidos.

Не подвергайте воздействию жидкостей.

Не излагайте на течности.

Μην εκθέτετε σε υγρά.

لا تعرضها للسوائل.



Avoid extreme temperatures.

Aşırı sıcak ve soğuktan uzak tutun.

Vermeiden Sie extreme Temperaturen.

Éviter les températures extrêmes.

Evite las temperaturas extremas.

Избегайте экстремальных температур.

Не излагайте на екстремни температури.

Αποφύγετε ακραίες θερμοκρασίες.

تجنب درجات الحرارة القصوى.



Avoid dropping.

Düşürmekten kaçınin.

Nicht fallen lassen.

Éviter de laisser tomber.

Evite las caídas.

Избегайте падения.

Избягвайте изпускания.

Αποφύγετε την πτώση.

تجنب إسقاطها.



Do not disassemble.

Parçalarına ayırmayın.

Nicht zerlegen.

Ne pas démonter.

No desarmar.

Не разбирайте.

Не разглобявайте.

Μην αποσυναρμολογείτε.

لا تفككها.



This product complies with the radio interference requirements of the European Union.

Bu ürün, Avrupa Birliğinin radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft an Funkstörungen.

Ce produit est conforme aux exigences de la Communauté européenne en matière d'interférence radio.

Este producto cumple con los requisitos de interferencia de radio de la Unión Europea.

Данное изделие соответствует требованиям по радиопомехам Европейского сообщества.

Този продукт отговаря на изискванията за радиосмущения на Европейската общност.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοπαρεμβολής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية لجميع التوجيهات الأوروبية بخصوص معدات الاتصالات التليفزيونية والرادوية



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılmaması ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Doğru şekilde elden çıkarma ve geri dönüşüm, doğal kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olur. Bu ürünün atılması ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için yerel belediyenize, imha servisine veya bu ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde, dem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers et qu'il doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. L'élimination et le recyclage appropriés aident à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre centre de recyclage ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como basura doméstica y debe entregarse en una instalación de recolección adecuada para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su municipio local, el servicio de limpia o la tienda donde compró este producto

Данный символ означает, что данное изделие не должно выбрасываться в качестве бытовых отходов и должно быть доставлено в соответствующий пункт сбора для переработки. Надлежащая утилизация и переработка отходов помогают защитить природные ресурсы, здоровье человека и окружающую среду. Для получения дополнительной информации об утилизации и переработке данного изделия обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации или магазин, где вы приобрели данное изделие.

Для замены товара ненадлежащего качества требуется предоставить кассовый чек.

Този знак означава, че продуктът не трябва да се изхвърля като битов отпадък, а трябва да бъде изхвърлен или предоставен на обозначено за рециклиране място. Правилното изхвърляне и рециклиране спомага за опазването на природните ресурси, човешкото здраве и околната среда. За повече информация, относно изхвърлянето и рециклирането на този продукт, се свържете с местната община, службата за събиране на сметта или магазина, от където сте закупили продукта.

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση βοηθά στην προστασία των φυσικών πόρων, της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον τοπικό δήμο, την υπηρεσία αποκομιδής ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.

تعني هذه العلامة أنه لا يجب التخلص من هذا المنتج وأي بطاريات يتضمنها مع النفايات المنزلية، ويجب تسليمه إلى مركز تجميع مناسب لإعادة تدويره. يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات حول طريقة التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالبلدية المحلية أو وحدة تصريف النفايات أو المتجر الذي اشتريته منه هذا المنتج.

Bakım, Onarım ve Tüketici Hakları

- Ürün müşteri tarafından yapılacak özel bir bakım gerektirmemektedir.
- Arıza durumunda teknik servise veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.
- Cihazınızın kullanım ömrü 3 yıldır.
- Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.

İthalatçı/Üretici Firma

Ünvan: TESAN İletişim AŞ
Adres: Çobançeşme Mah. Bilge 1 Sokak
No: 17 34196 Bahçelievler / İstanbul
Telefon: 0850 222 8832

Declaration of Conformity Uygunluk Beyanı

You can access the declaration of conformity from the link below.
Uygunluk beyanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

<https://www.hellottec.com/declarationofconformity>
<https://www.tesan.com.tr/uygunlukbeyani>

Tüm yetkili servis adreslerine Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Serbis Bilgi Sistemi" nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır. Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir. Güncel yetkili servis iletişim bilgilerine www.ttec.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

GARANTİ BELGESİ

Bu belge, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununa ait Garanti Belgesi Yönetmeliği esasları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanı ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İthalatçı/Üretici Firma

Ünvan: Tesan İletişim AŞ

Adres: Çobançeşme Mah. Bilge 1 Sokak No: 17 34196 Bahçelievler / İstanbul

Telefon: 0850 222 8832



3 YIL GARANTİ*

30 gün içinde almış olduğunuz ürününüze, 1 yıllık ek garanti veriyoruz.

garanti.ttec.com.tr üzerinden garanti belgesi, fatura ve ürününüzü yanınızda bulundurarak kayıt yaptırmanız yeterlidir.

*garanti.ttec.com.tr'den kayıt tamamlanan 2 yıl garantili ürünlerimizde +1 yıl ek garanti geçerlidir.

YETKİLİ SATICININ

Ünvanı :

Adresi :

Tel :Faks.....

E-mail :

Fatura Tarihi ve No :

YETKİLİ SATICININ
(İmza, kaşesi)**TESLİM ALAN**
(İmza)**MALIN**

Cinsi : Tak&Çalıştır Evrensel Kablosuz Yaka Mikrofon Kiti

Markası : ttec

Model İsmi : GoMic Mini

Model No* : 2KYM01S

Bandrol ve Seri No :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Garanti Süresi : 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ

*Model numaralarının yanında bulunan harfler renk tanımlamalarını gösterir.

TESAN İLETİŞİM AŞ
Firma Yetkilisinin
İmza ve Kaşesi**TESAN İLETİŞİM A.Ş.**


with  from ttec

www.hellottec.com